



GRANVILLE

<<MANUAL>>

E-SMOOTH

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre Granville E-SMOOTH avec assistance Promovec. Celui-ci vous procurera très certainement beaucoup de plaisir d'utilisation ainsi qu'un grand confort lors de votre pratique. La technologie avancée du vélo électrique Granville a été développée au Danemark et est garante d'une grande fiabilité. Il n'est pas question ici de manèges complexes mais plutôt d'une conduite intuitive à l'aide de 5 niveaux d'assistance. Cette facilité d'utilisation rend le Granville E-bike unique dans le domaine des vélos avec assistance électrique.

Attention: une installation et/ou une utilisation inappropriée de votre vélo électrique Granville peuvent réduire les performances et le plaisir d'utilisation du produit. Avant de démarrer, veuillez lire attentivement le manuel d'instruction pour garantir à la fois un montage parfait et une utilisation parfaite de votre Granville.

Encore un grand merci pour l'achat de votre Granville E-SMOOTH.




1. VUE DE PROFIL
2. DISPLAY & LES COMMANDES
3. (DÉS)ACTIVEZ L'ASSISTENCE
4. GESTION DE L'ASSISTANCE ELECTRIQUE
5. REGLAGES DU DISPLAY
6. CODES D'ERREUR
7. LA BATTERIE
8. GARANTIE

1. VUE DE PROFIL




2. LE DISPLAY & LES COMMANDES



3. (DÉS)ACTIVEZ L'ASSISTENCE

A: CONNECTER LA BATTERIE AU VÉLO



1. Placez la serrure en position ouverte.
2. Installez la batterie dans son logement, sous le tube diagonal, en plaçant le point de connection du chargeur vers le haut.
3. Clipsez le côté inférieur de la batterie dans le cadre.
4. Placez la serrure en position fermée.

La batterie est maintenant correctement installée.

Pour enlever la batterie:

1. Placer la serrure en position ouverte
2. Maintenant le clip de maintien enfoncé
3. Retirer la batterie du cadre



B: ACTIVER LE DISPLAY

Activez le display en enfonçant la touche on/off de la commande

Désactivez le système en maintenant le touche on/off enfoncée durant 2 secondes.

4. GESTION DE L'ASSISTANCE ELECTRIQUE

NIVEAUX D'ASSISTANCE

En activant le display, vous accédez directement au menu de l'assistance électrique. A l'aide des flèches hautes et basses de la commande, vous pourrez accéder aux 5 niveaux de soutien du moteur. Le niveau 5 vous permettra d'atteindre une vitesse maximum de 25 km/h.

5. REGLAGES DU DISPLAY

DISTANCE TOTALE/QUOTIDIENNE

En enfonçant la touche Fonction de la commande, vous passerez de l'affichage à l'écran de la distance totale parcourue à l'affichage de la distance quotidienne.

Il est possible de remettre à 0 la distance quotidienne (TRIP) en poussant la touche Fonction et la fleche du bas de manière simultanée.

ECLAIRAGE

En enfonçant de manière brève le bouton d'éclairage vous activez l'éclairage avant du vélo. En appuyant à nouveau sur cette touche, vous éteignez cette même lampe.

Il est possible de régler l'intensité de l'éclairage en appuyant de manière prolongée sur la touche de l'éclairage. L'intensité de l'éclairage varie alors de manière automatique.

6. CODES D'ERREUR

Veillez vous adresser à votre revendeur Granville si l'un de ces codes s'affiche sur le display. L'erreur devra être solutionnée pour que le vélo fonctionne à nouveau.

N° CODE	Description	Action
E02	Erreur de consommation d'énergie	Contactez votre dealer
E03	Erreur du Controller	Contactez votre dealer
E04	Signifie que le throttle reste actif même si éteint	Placez le Throttle sur 0 et contrôlez qu'il est inactif. Si non, contactez votre dealer
E05	Soucis avec la poignée de frein	La poignée ne revient pas au point de départ
E08	Tension de la batterie trop basse	Charger la batterie
E09	Tension de la batterie trop élevée	Contactez votre dealer

7. LA BATTERIE

CHARGER LA BATTERIE

Le chargement de la batterie peut se dérouler de deux manières différentes:

1. En laissant la batterie sur le vélo, faites pivoter la protection de la prise et introduisez le câble de chargement.
2. La batterie peut être sortie de son logement pour être chargée à l'endroit de votre choix.

La lampe verte indique que le chargement est terminé. Comptez 6 à 8 heures pour une charge complète.

REMARQUES!

- Il est important de laisser charger complètement votre batterie au minimum une fois par mois afin de lui garantir une durée de vie optimale et une capacité pleine.
- La batterie atteint sa pleine capacité après 5 cycles complets de chargement.
- Utilisez seulement le chargeur fourni avec les vélos Granville E-SMOOTH. L'utilisation d'autres modèles pourra causer des dégâts graves à la batterie, ainsi qu'au système électrique, et annulera toute garantie du fabricant. De plus, l'utilisation d'un autre type de chargeur peut être cause d'incendie.
- Les performances de la batterie dépendent fortement de la chaleur. Il est possible qu'une batterie ne bénéficie que de 40 % de sa capacité normale lors de températures négatives.
- Evitez toute surchauffe de la batterie. Ne jamais démonter ou abimer une batterie, celles-ci peuvent exploser ou laisser échapper des matières toxiques.
- Ne jamais démonter une batterie. Seul votre revendeur Granville sera habilité à procéder à un entretien ou à une réparation.
- Il est préférable de conserver et de charger une batterie dans un endroit aéré, de minimum 10°. A l'inverse, évitez de d'entreposer la batterie en contact direct avec les rayons du soleil.

La batterie et le chargeur disposent d'un dispositif interne pour prévenir toute surchauffe éventuelle. Au cas où une élévation de la température se ferait sentir, le système se coupe automatiquement empêchant tout dégât.

Le chargeur se coupe automatiquement une fois que la batterie est chargée.

AUTONOMIE

L'autonomie d'un vélo électrique dépend de plusieurs facteurs, comme c'est le cas pour les voitures, notamment:

- Topographie
- Pression des pneus
- Poids
- Température extérieure
- Vent
- L'assistance du niveau choisi
- Force appliquée par l'utilisateur

Il y a donc une différence importante entre une balade à vélo pendant une journée d'hiver froide et venteuse à travers une région vallonnée suivie de crevaisons et avec un niveau maximum d'aide et une balade à bicyclette pendant une journée chaude du printemps aux Pays-Bas avec des pneus bien gonflés, accompagnée d'un effort propre non négligeable.

8. GARANTIE

5 ANS GARANTIE

Cadre

2 ANS GARANTIE

Sur tous les accessoires à l'exception des pièces d'usure.

Sur tous les composants électriques, tels que le contrôleur, le display, la charge, la batterie et le moteur. La garantie est supprimée à chaque tentative de démontage de ces accessoires.

EXCLUS DE TOUTE GARANTIE

Toutes les pièces susceptibles d'être soumises à une usure normale, tels que les pneus, les chaînes, les pignons, les patins de frein, les poignées, etc.

Pour les dégâts causés par mauvais usage ou accident, la garantie sera refusée.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

LE BUT DES AUTOCOLLANTS AVEC LES PETITES ICÔNES DE SÉCURITÉ EST D'ATTIRER VOTRE ATTENTION SUR LES DANGERS POSSIBLES. LES PETITES ICÔNES DE SÉCURITÉ ET LES EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES MÉRITENT TOUTE VOTRE ATTENTION ET COMPRÉHENSION. LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DOIVENT VOUS RENDRE ATTENTIF CAR ILS NE REMPLACENT PAS LES MESURES DE SÉCURITÉ NI LA PRÉVENTION D'ACCIDENTS.

Jeter au vent un de ces avis peut vous exposer à des blessures ou dangers. Suivez toujours les avertissements et les instructions complémentaires pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution ou autres blessures.

Avertissements de sécurité préalables:

Lisez soigneusement le mode d'emploi et surtout essayez de le comprendre.

Familiarisez-vous avec l'usage de votre Granville.

Avant chaque utilisation, inspectez votre Granville et recherchez d'éventuelles pièces endommagées ou détachées. Si les pièces se détachent ou si elles sont endommagées, exécutez les ajustements ou les réparations nécessaires au départ de votre Granville. Au besoin, contactez votre service technique Granville.

Le fabricant ne sera pas responsable ni pour la destruction ni pour les dégâts sérieux causés par un usage, direct ou indirect, inapproprié du produit.

IMPORTANT!

Si votre Granville pose un problème, contactez
Immédiatement votre distributeur local/votre
service après-vente ou Granville

<< PROVEN
TECHNOLOGY >>



ZONING GULDENDELLE - KAREL VAN MIERTSTRAAT 7 - B-3070 KORTENBERG

TEL +32 2 752 17 50 | INFO@GRANVILLEBIKES.COM | WWW.GRANVILLEBIKES.COM | BTW/VTA 0400 734 318